



www.goodsphere.ch
www.goodsphere.eu



Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH):	230 x 230 x 200 mm
Kabellänge ca.	180 cm
Leergewicht:	1,2 kg
Netzspannung:	220-240 V / 50 Hz
Leistung:	10 Watt
Durchsatzvolumen:	10 - 12 m ³ /h
Zertifizierung:	CE

Systembeschreibung

Das Luftreinigungssystem besteht aus dem Goodsphere-Revitaliser (Gerät) und den Goodsphere-Wirk- und Duftessenzen.

Der Goodsphere-Revitaliser

- ist ein Lufthygienesystem zur Verbesserung der Biosphäre in geschlossenen Räumen
- verfügt über ein Highspeed-Reinigungssystem
- eignet sich für Raumflächen bis 40 m²
- erreicht die optimale Wirkung nur im Verbund mit den pflanzlichen Goodsphere-Essenzen

Die Goodsphere-Essenzen

Um die optimale Wirkung des Goodsphere-Lufthygienesystems sicherzustellen, sollten nur die pflanzlichen und vorallem kaltwasserlöslichen Original-Goodsphere-Essenzen eingesetzt werden. Bei Verwendung anderer Essenzen oder ätherischen Duftölen kann sowohl für die optimale Wirkungsweise als auch für allfällige Beschädigungen am Gerät keine Garantie übernommen werden.

Essenzen kühl lagern. Flasche nicht auf hölzernen oder lackierten Untergrund stellen.

Haltbarkeit: geöffnet = 9 Monate, ungeöffnet = 2 Jahre.

Gebrauchsanweisung Goodsphere-Revitaliser

Sicherheitshinweise

Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen.

Bei beschädigtem Netzkabel(4) oder Stecker Gerät nicht in Betrieb nehmen.

Vor Abheben des Kopfteiles(1) immer zuerst Netzkabel von der Steckdose trennen.

Zum Auffüllen oder Reinigen des Wasserbehälters(2) oder bei längerer Nichtbenutzung Netzkabel von der Steckdose trennen.

Kopfteil mit Netzkabel und Stecker nicht unter fließendem Wasser reinigen und niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Essenzen nicht einnehmen und nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Revitaliser nicht direkt auf Holzboden stellen.

Anwendung

Der Goodsphere-Revitaliser wird ganzjährig zur Luftreinigung in Räumen eingesetzt. Eine optimale Wirkung wird nur mit der Zugabe der Goodsphere-Essenzen erreicht.

Das regelmässige Lüften der Räume wird durch den Einsatz von Goodsphere nicht ersetzt.

Inbetriebnahme

1. Wasserbehälter mit frischem, kaltem Leitungswasser bis zur oberen Markierung (Max) auffüllen.
2. Einen Teelöffel goodsphere-Essenz (Flasche vor Gebrauch gut schütteln) ins Wasser geben.
3. Kopfteil aufsetzen und Netzkabel anschliessen.

Betrieb und Unterhalt

Die Goodsphere-Essenz sollte alle 12 Stunden, mindestens jedoch einmal täglich erneuert werden. Die Dosierung kann nach individuellem Empfinden erhöht oder vermindert werden. Sobald das Wasser die untere Markierung (Min) erreicht hat, muss Wasser nachgefüllt werden. Netzkabel von Steckdose trennen und wie unter Inbetriebnahme beschrieben fortfahren. Das Wasser sollte jeden zweiten Tag vollständig erneuert werden.

Reinigung

Den Goodsphere-Revitaliser jede Woche oder bei längerer Nichtbenutzung wie folgt reinigen: Kopfteil mit feuchtem Lappen abwischen.

Wasserbehälter mit sauberem Wasser gut ausspülen und abtrocknen.

Konus(3) abnehmen (im Gegenuhrzeigersinn drehen), ausspülen und wenn notwendig mit Flaschenbürste reinigen. Konus wieder einsetzen (im Uhrzeigersinn drehen bis ein deutliches Klicken hörbar ist).

Keine chemischen Produkte verwenden.

Garantie

Auf den Goodsphere-Revitaliser gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum (Kaufbeleg gilt als Garantienachweis).

Die Garantie erlischt:

- wenn das Gerät nicht für den vorgesehenen Zweck eingesetzt wird
- wenn nicht die Original-Goodsphere Wirk- und Duftessenzen verwendet werden
- bei fahrlässiger, unsachgemässer Wartung und Bedienung, sowie bei vernachlässigter Reinigung
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.

Reparatur und Service

Bei Störungen oder Defekten das Gerät einsenden an:

aus EU-Ländern:

Goodsphere Europe GmbH
Gewerbstrasse 9, A-6973 Höchst

aus übrigen Ländern:

AFP Handels GmbH
Baldegstrasse 34, CH-6280 Hochdorf